

## Reinigung und Pflege der Teflon Crisp-Pfanne



Geben Sie die Crisp-Pfannen nie in die Spülmaschine. Da die Spülmaschinentabs und das Spülmaschinensalz auf Dauer zu aggressiv auf die Beschichtung einwirken, trägt sich hier im Laufe der Zeit das Teflon ab.

Deutlich schonender spülen Sie die Pfanne per Hand ab. Nutzen Sie einfach nur ein wenig heißes Wasser mit Spülmittel und zum Abwaschen nur ein weiches Tuch oder einen Spülschwamm. Nutzen Sie niemals die raue Seite von einem Putzschwamm, einen Metallschwamm oder aggressive Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Pfanne mit heißem Wasser und Spülmittel.

Haften doch mal Speisereste an der Beschichtung an, gerade wenn die Teflonschicht schon angegriffen ist, dann weichen Sie die Pfanne längere Zeit in einer heißen Seifenlauge ein. Sind die Anhaftungen sehr hartnäckig, können Sie die Seifenlauge kurz aufkochen. Dieses sollte die Bratreste gut ablösen. Danach spülen Sie die Pfanne nochmals gründlich per Hand ab. Haben Sie mehrere Pfannen, werden Sie diese sicher platzsparend im Schrank stapeln. Damit die Beschichtung keinen Schaden nimmt, sollten Sie die Pfannen jeweils mit einem Stück Küchenpapier auslegen. Verwenden Sie kein Metallbesteck, um Speisen in der Pfanne zu zubereiten oder zu entnehmen.

Viel Erfolg mit Ihrem Atollspeed und der Crisp-Pfanne!

Ihr Team der Konzeptlounge